

Ventilation naturelle hybride

Fiche pratique d'aide à la saisie TH-BCE/COMETH

Annexe du <u>Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH</u> Pour les LOGICIELS <u>CYPETHERM RT2012</u> / <u>CYPETHERM COMETH</u>

Sommaire

Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n'ont pas pour but de promouvoir une solution industrielle par rapport à une autre, et l'introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.

Ce document a pour vocation d'être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l'une des fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé dans ces fiches, n'hésitez pas à nous contacter à <u>support.france@cype.com</u>

1 CYPETHERM RT2012 / COMETH

Exemple de saisie 'ACTHYS', 'HELYS'

1. Introduction

Dans cette fiche de saisie vous allez apprendre à mettre en place une ventilation naturelle hybride. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif sur un logement collectif constitué de T2, T3, T4 et T6 Cette mise en œuvre est un exemple et peut être utilisée pour un appartement de logement collectif mais aussi pour une maison individuelle. Les équipements utilisés dans cette annexe sont à titre d'exemple et doivent être modifié en fonction de votre projet. Sur cet exemple, nous utiliserons une ventilation de chez 'ACTHYS'. Il est nécessaire de modéliser un système de ventilation pour chaque colonne par étage. Ici, dans cet exemple, nous mettrons en place une colonne du premier étage avec comme local desservis une cuisine/séjour. Il y aura donc de l'air soufflé ainsi que de l'air repris.

2. Saisie système

2.1 Ventilation



Pour définir le système de ventilation, Sélectionnez dans l'onglet 'Bâtiments' le groupe que vous souhaitez.

2



Cliquez sur le bouton 'Ajoutez un nouvel élément à la liste' afin de créer un nouveau système de ventilation.



Il faut maintenant définir le type de ventilation. Cliquez sur le bouton 'Nouveau'.

Type de ventilation						
Référence	Apt - 1		æ			
Référence bibliothèque	Apt - 1		4			
Ventilation mécanique simple flux						
Ventilation mécanique double flux						
 Ventilation mécanique avec centrales à débit d'air constant (CTA DAC) 						
Ventilation naturelle par conduit						
Ventilation hybride (naturelle assistée)						
Aération par ouvertur	e des fenêtres					
Accepter		An	nuler			

Choisissez 'Ventilation hybride (naturelle assistée) puis cliquez sur le bouton 'Éditer'.

3



Renseignez sur cette fenêtre les données du ventilateur du système puis cliquez sur le bouton 'Accepter'.

4

Systèmes de ventilation								
Référence Ventilation naturelle hybride - Apt 1								
Type de ventilation								
Entrée d'air								
Type d'entrée d'air	Fixe							
Somme des modules des entrées d'air	932.0 m³/h							
Nombre d'ensemble de conduits identiques	1							
Tune de houche d'extraction	Eixe ou bugggréalable							
Section de base de la bouche d'extraction	122.70 cm-							
Section de pointe de la bouche d'extraction	122.70 cm*							
Surface de l'enveloppe du conduit	35.00 m ²							
Périmètre du conduit	0.35 m 🗲							
Hauteur du conduit	2.90 m							
Définition de l'extracteur statique	e							
Ratio de conduit en volume chauffé	0.50							
Étanchéité	Défaut 🔻							
Coefficient de dépendition dans la distribution, Cdep	Valeur par défaut Cdep = 1.25							
Débit mécanique extrait en pointe	564.0 m³/h							
Débit mécanique extrait en base	564.0 m³/h							
Accepter	An	nuler						

Renseignez les valeurs relatives à votre projet puis cliquez sur le bouton '**Définition de l'extracteur statique**'. Ici, nous renseignons un débit d'entré et un débit extrait. Si sur la colonne montante de votre projet, vous n'avez qu'une pièce sèche, il ne faudra rentrer qu'un débit d'air entrant. Au contraire, si vous n'avez qu'une pièce humide, vous devez rentrer un débit d'air extrait.

Définition de l'extracteur statique									
Vitesse du vent (m/s)	0	0.22	0.87	1	1.61	2	3.26 3.72		
Coefficients de dépression	-0.25	-0.23	-0.2	-0.15	0.04	0.11	0.47 0.60		
Coefficient de perte de charge singulière 1.70									
Accepter									

Renseignez les caractéristiques de l'extracteur statique ainsi que le coefficient de perte de charge singulière. Cliquez ensuite sur le bouton '**Accepter**'. Il faut maintenant réitérer cette opération pour chaque appartement.